

My-Turn langaton vuoronumerojärjestelmä

Asennus ja käyttöohjeet

Järjestelmän käyttöön tarvitaan vähintään
1 kpl My-Turn-näyttö ja
1 kpl My-Turn-kaukosäädin.

My-Turn-näytön asennus seinään

Seinäkiinnityksen aikana My-Turn-näyttö ei saa olla kytkettynä pistorasiaan. Sitä ei tule asentaa välittömään läheisyyteen loisteputkien, näyttöjen tai muiden laitteiden viereen, joiden sähkömagneettiset kentät voivat häiritä My-Turnin radiotaajuutta.

Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta löytyvät pakkauksessa olevasta englanninkielisestä versiosta.

Asenna näytön seinäkiinnike sopivaan paikkaan kiinnittämällä se ruuveilla seinään. Kiinnitä pyöreä kiinnityslevy seinäkiinnikkeeseen. Paina kiinnityskoukku uraan, joka muodostuu seinäkiinnikkeen ja pyöreän kiinnityslevyn väliin.

My-Turn-näyttö voidaan nyt ripustaa kiinnityskoukun vaakasuoraan osaan liu'uttamalla se sivusta näytön takana olevaan pidikkeeseen. Huomaa, että näyttöä voidaan nyt kallistaa sekä ylös/alas että sivuille. Kiristä ruuvit halutun kulman lukitsemiseksi.

Kytke My-Turn-näyttö tavalliseen 230 V pistorasiaan.

My-Turn-kaukosäädin

Avaa My-Turn-kaukosäätimen takana oleva kansi, aseta sisään 9V paristo ja kiinnitä kansi takaisin paikalleen.

Vuoronumeron näyttäminen

Kun painat My-Turn-kaukosäätimen syöttöpainiketta, seuraava vuoronumero tulee näkyviin, sekä kaukosäätimen, että näytön numeroruudulle.

Toistaaksesi numeron, paina My-Turn-kaukosäätimen ON/OFF-painiketta.

Palataksesi yhden numeron taaksepäin, avaa My-Turn-kaukosäätimen kansi ja paina painiketta 7.

Nollataksesi sekä My-Turn-näytön että kaukosäätimen numeroruudun, pidä C-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan kaukosäätimessä.

Sammuttaaksesi My-Turn-näytön numeroruudun, pidä kaukosäätimen ON/OFF-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun painat syöttöpainiketta, numeronäyttö aktivoituu uudelleen. Vuoronumero säilyy eikä nollaudu.

Äänenvoimakkuuden säätö

Avaa kaukosäätimen kansi.

Lisätäksesi äänenvoimakkuutta, paina painiketta 2.

Vähentääksesi äänenvoimakkuutta, paina painiketta 5.

Kirkkauden säätö

Avaa kaukosäätimen kansi.

Lisätäksesi kirkkautta, paina painiketta 1.

Vähentääksesi kirkkautta, paina painiketta 4.

My-Turn -näyttö



My-Turn -kaukosäädin



Koodin vaihtaminen My-Turn-järjestelmässä

Kaikki My-Turn-näytöt ja My-Turn-kaukosäätimet on esiasetettu koodille 1. My-Turn-näyttö näyttää asetetun koodin (C1), kun painetaan A-painiketta, joka sijaitsee oikeassa yläkulmassa (katso kuva).

Valittavana on yhteensä 8 eri koodia.

Jos haluat vaihtaa koodin, esimerkiksi jos viereisessä liikkeessä on samanlainen järjestelmä, aseta uusi koodi ensin My-Turn-kaukosäätimeen:

1. Irrota kaukosäätimen kansi. Sen alla ovat numeroidut painikkeet, joita käytetään ohjelmointiin.

2. Paina samanaikaisesti painikkeita 1, 4 ja 7. Nykyinen koodi näkyy kaukosäätimen näytössä (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 tai C8). Ensimmäisellä kerralla, ennen muutoksia, näkyy esiasetettu koodi C1.

3. Paina halutun koodin numeroa (1-8) kaukosäätimen kannen alla.

4. Aseta sen jälkeen uusi koodi My-Turn-näyttöön: Paina ensin A-painiketta. Näytössä näkyy tällöin C1, joka on tehdasasetus. Paina sen jälkeen kaukosäätimen suurta syöttöpainiketta 5 sekunnin sisällä.

Tällöin My-Turn-näyttö vaihtaa uuteen koodiin, joka näkyy näytössä. Tämän jälkeen näyttö palaa normaalisti näyttämään vuoronumeroita.

Useiden My-Turn-näyttöjen asetukset

Suuremmissa tiloissa saatetaan haluta käyttää useampaa kuin yhtä My-Turn-näyttöä. Langaton järjestelmä toimii tällöin siten, että yksi My-Turn-näyttö ohjelmoidaan pääyksiköksi "MASTER" ("MA" näytössä) ja muut alayksiköiksi "SLAVE" ("SL" näytössä). Tällöin kaikki järjestelmän My-Turn-näytöt näyttävät samaa vuoronumeroa.

Kaikki My-Turn-näytöt on esiasetettu pääyksiköiksi ("MA"). Alayksikkö/näytöt ohjelmoidaan seuraavasti:

1. Paina A-painiketta 3 sekunnin ajan.

2. Näytössä näkyy asetettu koodi (C1, C2 jne.).

3. Jatka painikkeen pitämistä painettuna, kunnes näytössä näkyy "SL".

4. Tällöin kyseinen My-Turn-näyttö on ohjelmoitu alayksiköksi ja valmis toimimaan pääyksikön ohjauksessa sekä näyttämään samaa vuoronumeroa. (Huom! Alayksikkö ei toimi itsenäisesti - "SL" näkyy näytössä, kunnes se löytää pääyksikön.)

Jos ilmenee ongelmia, tarkista että pää- ja alayksiköissä on sama koodi. Vaihtaaksesi koodin alayksiköihin, ne on ensin palautettava pääyksikkötilaan ("MA").

My-Turn-järjestelmän tekniset tiedot

Käyttölämpötila:	+5 °C - +45 °C
Äänimerkki:	Säädettävä voimakkuus
Kaukosäätimen koodi:	Valittavissa (1-8)
Toimintataajuus:	Dualband 433,92-868 MHz
Kantama (MA-SL):	enintään 30 metriä

My-Turn-näyttö:

Tehonkulutus:	5 W
Virtalähde:	230 V pistokeella
Virtajohdon pituus:	170 cm

My-Turn-kaukosäädin:

Paristo:	9 V
Kantama:	enintään 20 metriä